

Simply Cha Cha

Typ : Four Wall Line Dance
Level : Newcomer
Music : „When the sun goes down“ by Kenny Chesney & Uncle Kracker
 „ Oh girl“ by Vince Gill
Choreographer : Barry Durand (USA)

**Side Step, Break Step Forward, Lock Step Back,
 Break Step Back, Cha Cha Forward**

1 RF Schritt zur Seite
 2-3 LF Schritt nach vorn, Gewicht zurück auf RF
 4 LF Schritt nach hinten
 & RF vor LF einkreuzen
 5 LF Schritt nach hinten
 6-7 RF Schritt nach hinten, Gewicht zurück auf LF
 8 & 1 RF Schritt nach vorn, LF an RF heransetzen, RF Schritt nach vorn



Step, ½ Turn Right, Forward Cha Cha, Step, ½ Turn Left, Forward Cha Cha

2 LF Schritt nach vorn
 3 ½ Drehung nach rechts und Gewicht auf RF verlagern
 4 LF Schritt nach vorn
 & RF an LF heransetzen
 5 LF Schritt vorwärts
 6 RF Schritt vorwärts
 7 ½ Drehung nach links und Gewicht auf LF verlagern
 8 & 1 RF Schritt vorwärts, LF an RF heransetzen, RF Schritt nach vorn

Point & Crosses, Point, ¼ Turn, Cross, Back Lock Step

2 LF Fußspitze zur linken Seite
 3 LF vor RF kreuzen
 4 RF Fußspitze zur rechten Seite
 5 RF vor LF kreuzen
 6 LF Fußspitze zur linken Seite gleichzeitig ¼ Drehung nach links
 7 LF vor RF kreuzen
 8 & 1 RF Schritt nach hinten, LF vor RF einkreuzen, RF Schritt zurück



Hip Bumps & Cha Cha

2 LF Schritt zur linken Seite, Hüfte nach links bewegen
 3 Hüfte nach rechts bewegen
 4 & 5 LF Schritt zur linken Seite, RF neben LF setzen, LF Schritt zur linken Seite
 6 Hüfte nach rechts bewegen
 7 Hüfte nach links bewegen
 8 & RF Schritt zur rechten Seite, LF neben RF setzen